

## Asennus Installation & Montering

- 1** Avaa Plejd-sovellus ja **Lisää laite**.  
Öppna appen Plejd och tryck på **Lägg till enhet**.
- 2** Paina WRT-01 ohjauspyörää aktivoiaksesi sen (aktiivinen 60 sekuntia) ja noudata asennuksen vaiheita.  
Tryck på vridratten på WRT-01 för att aktivera den (aktiv i 60 sekunder) och följ installationsstegen.
- 3** Irrota keskilevyn ruuvi ja asenna WRT-01 teipillä tai ruuvilla.  
**Teippi:** varmista kantaman riittävyys kokeilemalla laitteen toimintaa suunnitellussa kohdassa ennen WRT-01:n teippaamista paikalleen.  
Lossa skruvarna för centrumplattan och montera WRT-01 på tilltänkt plats.  
**För tejp:** säkerställ räckvidd genom att testa funktion på tilltänkt plats innan du teipar fast WRT-01.
- 4** Asenna kehys, kiinnitä keskiölevy ruuvilla ja paina nuppi paikalleen.  
Montera ram, skruva fast centrumplattan samt tryck fast vridratten.